



Sorties PTT
 Lors du montage du K2 en 2000, il fallait une sortie une commande PTT (PA, accessoires). Deux sorties PTT disponibles sur une DB9 femelle en face arrière ont donc été câblées.
 La seule info utilisable est la broche 17 "MUTE" de U6 sur CTRL board qui vient au niveau bas en TX (CW ou SSB).
 La commande du relais n'est pas forcément élégante ni simple (avec mes connaissances d'alors), mais elle fonctionne... Un 2N7000 ferait certainement mieux l'affaire !

Entrée MUTE
 Dans le cas où le K2 est utilisé en récepteur séparé, il faut au moins couper la BF pendant la transmission du poste principal.
 Une info PTT est récupérée sur le poste principal, le relais G5V-1 colle et assure la coupure de la BF du K2.
 En même temps, il empêche d'activer la sortie PTT extérieure du K2, car cette commande est commune.
 L'antenne (de réception) sera connectée à l'entrée antenne réception du K2 (option 160m RX/Ant). Une charge sera connectée sur la sortie TX.

Title		
K2 : SORTIES PTT, ENTRÉES MUTE ET PTT EXT		
Size	Number	Revision
A4	F6ET1 11/2000 (Sortie PTT) F6ET1 02/2014 (entrées MUTE + PTT ext)	
Date:	13/02/2014	Sheet of
File:	D:\DXP\K2_modifs\k2-sortie PTT.SCHDOC	Drawn By: